


Projektor HEINE HK 7000 HK 7000 D



CE 93/42/EWG/CEE/EEC

**HEINE
OPTOTECHNIK**

Kientalstrasse 7 · D-82211 Herrsching · Germany
Telefon 08152/38-0 · Telefax 08152/38-202
e-mail: info@heineopto.de · Internet: www.heine.com

med 4001 1/7.02

Источник света HEINE HK 7000/7000D

Примечание: Перед использованием источника света HK 7000/7000D внимательно прочтайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Составные части:

Источник света
Кабель питания
Запасная лампа
2 запасных предохранителя
Руководство пользователя

Инструкция пользователя:

Меры безопасности:

Область применения:

Волоконнооптические проекторы HK 7000 и HK 7000D предназначены для использования в качестве источника света с волоконнооптическим кабелем для медицинских диагностических приборов. Приборы рассчитаны на непрерывный режим работы. Не используйте проектор для трансиллюминации, вы можете обжечь кожу.

Общая информация: Прибор не требует обслуживания. Не вскрывайте корпус. Любой ремонт, за исключением замены лампочки, должен проводиться квалифицированным персоналом.

Инсталляция: Установите проектор горизонтально так, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха со всех сторон. Не ставьте прибор на мягкую мебель, ткань или ковер. Не помещайте огнеопасные предметы в выходное отверстие для света (1) или отделение для лампочки (8). Не смотрите в выходное отверстие для света (1) и не открывайте крышку (7), когда проектор включен.

Требования безопасности: Убедитесь, что вольтаж на идентификационной плате совпадает с вольтажом сети. Не используйте рядом с взрывоопасными веществами или при наличии сильного магнитного поля.

Инструкции по сборке прибора

Инструкция по сборке S 209.50.02 поставляется вместе с комплектом для сборки настенного бокса или подставки на колесах.

Ввод в действие и использование

- Подключите прибор к сети при помощи кабеля.
- Воткните фиброоптический кабель в выходное отверстие для света (1) так, чтобы раздался щелчок.
- Включите выключатель (3), загорится зеленый индикатор.
- Настройте яркость с помощью регулятора (2).
- Переключатель (4) используется для выбора нормальной максимальной яркости (увеличивает срок службы лампы) или повышения максимальной яркости (уменьшается срок службы лампы).
- По возможности, выключайте прибор после использования для продления срока службы лампы.

Модель НК 7000 D позволяет выбрать желтый фильтр с помощью регулятора яркости (2). Защищает композитные пластиковые материалы от затвердевания при использовании ультрафиолетового или синего света в стоматологии.

Фиброоптические кабели HEINE имеют автоматический разъем:

Держа рукоятку в одной руке, другой рукой вставьте коннектор с 3 зубцами в головку рукоятки. Нажмите на прибор, пока не раздастся щелчок. Чтобы снять прибор, возьмите рукоятку одной рукой и поверните верхнее кольцо против часовой стрелки.

Другой рукой осторожно достаньте прибор.

Замена лампочки

Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только в том случае, если используются фирменные лампы HEINE.

- Отсоедините кабель и подождите, пока прибор остынет.
- Откройте крышку (8), поднимите держатель лампы вверх и достаньте его из отделения для лампы (9).
- Вытащите лампу из держателя.
- Вставьте новую лампу в держатель, постарайтесь при этом не прикасаться к стеклу руками и не погнуть контактные штырьки.
- Закройте крышку (8). Держатель лампочки автоматически вернется в исходное положение.
- Подключите кабель.
- Выключайте проектор, когда он не используется, чтобы продлить срок службы лампочки.

Замена предохранителя

- Отсоедините кабель.
- Предохранители расположены в отделении для предохранителей розетки для кабеля питания.

Для замены используйте только запасные предохранители, указанные в технических спецификациях.

Очистка и стерилизация

Проекторы:

Отсоедините сетевой кабель! Всегда проводите очистку прибора после того, как он остынет.

Для очистки используйте мягкую ткань и мыльную воду или неагрессивный раствор.

Фиброоптические кабели HEINE:

Рекомендуется проводить газовую стерилизацию или протирать его тканью, смоченной в спирте или мыльной воде.
Не автоклавируйте и не погружайте в любые растворы.
Оптические поверхности на обоих концах кабеля можно очистить ватным тампоном, смоченным в спирте.

Технические данные

	Предохранитель
Вольтаж сети (см. Идентификационную плату)	230/240В / 50/60 Гц 100В / 50/60 Гц 120В / 50/60 Гц 127VB / 50/60 Гц
Потребление энергии:	280VA
Лампа:	24В / 150 Вт
Классификация:	Тип В
Размеры:	217 x 177 x 125 мм
Вес:	3400 г
Температурный режим:	+10 ° - +40 °C
Относительная влажность:	10 - 75%
Давление:	700 - 1060 гПа
Класс защиты:	IP 00

Аксессуары

Запасная галогенная лампа 150 В	Y-096.15.102
Запасные предохранители	Y-096.15.110
Настенный блок	Y-096.15.105
Тележка	Y-096.50.002
Стандартный фиброоптический кабель	Y-003.99.518
 Применимые стандарты:	 EN 60 601-1 (1996)
	EN 60 601-1-2 (1993)